

COMANDO A DISTANZA VIA CAVO



037

Consolle di comando a distanza via cavo. Adatta per macchine tipo "argano" e "freno-argano" con 1,2,3 e 4 circuiti idraulici.

La consolle è completa di:

- Mini joystick per il controllo della rotazione dei cabestani
- Potenzimetro per regolare la velocità di tiro
- Pulsante stop di emergenza
- Cavo di connessione alla macchina, lunghezza 10 m

DISPOSITIVI OPZIONALI

- | | |
|----|--|
| 01 | Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavevelocità. |
| 02 | Start/stop del motore. |
| 03 | Acceleratore del motore. |
| 04 | Controllo della regolazione della forza. |

RADIOCOMANDO



038.1

Comando a distanza via radio. Adatto per macchine tipo "argano".
Raggio d'azione max 100 m.

Il radiocomando è completo di:

- Due pulsanti per il controllo della rotazione dei cabestani
- Potenzimetro per regolare la velocità di tiro
- Pulsante stop di emergenza
- Cavo di back-up, per collegare la consolle alla macchina in caso di guasto radio
- Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavevelocità

(Solo per i seguenti modelli di macchina: F275.30 e F280.35)



038

Comando a distanza via radio, adatto per macchine con 1,2,3 o 4 circuiti. Raggio d'azione max 100 m.

Il radiocomando è completo di:

- Mini joystick per il controllo della rotazione dei cabestani
- Potenzimetro per regolare la velocità di tiro (argano)
- Pulsante stop di emergenza
- Cavo di back-up, per collegare la consolle alla macchina in caso di guasto radio

DISPOSITIVI OPZIONALI

- | | |
|----|--|
| 01 | Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavevelocità. |
| 02 | Start/stop del motore. |
| 03 | Acceleratore del motore. |
| 04 | Controllo della regolazione della forza. |

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.